

## Παραφινόλουτρο 'Silky' 2,0 Lt or 4,5 Lt



~~€110.00~~ **€93.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ψηφιακό παραφινόλουτρο 'Silky' με οθόνη αφής και μοντέρνο σχεδιασμό. Κατάλληλο για θεραπείες ενυδάτωσης χεριών και ποδιών.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902183 | **Κατηγορίες:** [Κεριέρες - Παραφινόλουτρα](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ψηφιακό παραφινόλουτρο με οθόνη αφής και κομπό σχεδιασμό.

Δυνατότητα για επιλογή χωρητικότητας αναλόγως την περιοχή της θεραπείας, με αποσπώμενους κάδους.  
(2000 ml ή 4500 ml)

3 Τρόποι ρυθμίσεις θερμοκρασίας:

- Χρόνος θέρμανσης του παραφινόλουτρου.
- Μέγιστη θερμοκρασία.
- Χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας.

Προτεινόμενοι χρόνοι

Για τα πόδια:

- 450 g: 30 min
- 900 g: 45 min
- 1.350 g: 50 min

Για τα χέρια στον κάδο αλουμινίου:

- 450 g: 20 min
- 900 g: 30 min
- 1.350 g: 45 min

Για τα χέρια στον κάδο από σιλικόνη:

- 450 g: 35 min
- 900 g: 50 min
- 1.350 g: 55 min

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 200 W

Θερμοκρασία: : 30-70 °C Hands treatment / 30-90 °C Feet treatment.

Χωρητικότητα: 2L Aluminium Pot / 4,5 L Silicone Pot

Πλήρης χρόνος τήξης : 90 minutes

Βάρος :1,55 Kg

Διαστάσεις: 38,1x22,6x12,7 cm

Κατασκευαστής : Weelko





### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

2 κ.

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 38cm Π: 22.5cm Υ: 1cm

**Νέα Παραλαβή**

Ναι